DLWH グラススキー使用上の注意

日頃より、DLWH グラススキーのご購入・ご使用等いただきまして誠にありがとうございます。
以下の内容を十分に留意し、グラススキーライフをお楽しみください。

① メンテナンスや修理につきましては、使用者ご本人か販売店または「DLWH 公式マイスター」によってのみ行ってください。それ以外の事案につきましては、修理などができなくなる場合がございますのでご注意ください。
② 「ベルトの調整方法」「エレメントの着脱方法」「ローラー・サイドガイドの交換方法」「スペシャルビニールの交換方法」「給油方法」につきましては、http://dlwh.jp のトップページに動画ファイルによるご説明がございます。そちらをご参照ください。
③ グラススキーを初めて滑走する場合には必ず 2 単位以上のビギナーズレッスンを受講ください。DLWH グラススキー主催の週末グラススキー教室では毎週末と夏休み期間中、ふじてんリゾート・斑尾高原にてご購入の方の為の無料レッスンを行っております。詳しくは、yukiyo@dlwh.jp までお問い合せ下さい。
④ グラススキーはグラススキー場でのみご使用ください。
⑤ グラススキーは滑走中、メンテナンスの最中等に、怪我のリスクを伴うスポーツです。自己責任においてお楽しみいただく旨をご確認のうえ、ご使用ください。
⑥ ３D ロッカープレートには「左右」がございますので、より一層ご注意のうえご使用ください。（特許出願中）
⑦ グラススキーの各パーツには、滑走条件や使用目的により経年劣化が伴います。参考までにパーツの寿命（滑走日数）を記載しますのでご参考のうえ、必要に応じて交換等の手続きをお願いいたします。

・フレーム（レール・ウッド）	100 日
・ベルト	80 日
・ブラックカーボンシャフト	70 日
・チタンゴールドシャフト	50 日
・エレメント	50 日
・ローラー	30 日
・サイドガイド	20 日
・プレート	20 日
・スペシャルビニール	10 日
・オイル	リフト乗車 5 回毎に再給油が必要

＊内容や仕様は予告なく変更されている場合がございます。